


Fase 1:

Ahora vamos a instalar el "Active Directory" en el sevidor de Windows 2019. En primer lugar vamos a arrancar dicha máquina.




Y una vez dentro en el panel de Administrador del servidor le damos donde pone "Agregar roles y características".




Nos aparecerá esta pantalla y elegimos la opción de "Instalación basada en características o en roles". Y presionaremos el botón de sigiente.





Son pedirá que selecciones el servidor donde queremos hacer la instalación del dominio en este caso elegimos el servidor desde donde estamos trabajando.




Aquí nos pregunta que roles queremos instalar en el servidor seleccionado anteriormente y le ponemos que queremos instalar "Servicios de dominio de Active Directory". Y presionamos siguiente.






Son muestra las característica que se van a instalar con dicho rol. Presionamos siguiente.




Nos pide que confirmemos que este es el rol que queremos instalar, en mi caso pone "Servicio de federación de Active Directory" porque al principio me equivoque al instalarlo, pero en el caso de haberlo instalado correctamente debe de poner "Servicios de dominios de Active Directory". Y le damos a siguiente.







Nos muestra los roles que se están instalando y comienza con la instalación, como ya he comentado en mi caso pone "Servicio de federación de Active Directory" pero en vuestro caso no debe de ponerlo así.




Aquí nos muestra que la instalación salio correctamente y cerramos la pestaña. Ahora tendremos darle a donde pone "Promover este servidor a controlador de dominio". Que si no os equivocáis como yo tendría que saliros al finalizar la instalación.








Ahora debemos configurar este servidor para que sea capaz de alojar un dominio. En este caso debemos ponerle que queremos "Agregar un nuevo bosque", y pondremos como nombre del dominio "SEVERO.com".




Le diremos que el nivel funcional del dominio y del bosque es de "Windows Server 2016" ya que no dispone de Windows Server 2019. Y le pondremos como contraseña de recuperación "Restaura#2021". Y presionamos siguiente.






Nombre de dominio NetBIOS te lo pone por defecto y el caso de que no te lo ponga tendrás que poner tal y como se muestra en la captura "SEVERO".




Aquí te muestra las rutas de acceso, a distintas capetas del dominio.





Nos muestra una información sobre la configuración realizada anteriormente para que comprobemos que todo esta correcto.




Nos mostrará algunas advertencias pero aun así le damos a instalar.



Estás a punto de cerrar la sesión Se está reiniciado el equipo porque se instalaron o quitaron los Servicios de dominio de Active Directory. Cerrar


Una vez terminada la instalación se son reiniciara el equipo.



Ruta:

Busqueda>Usuarios y equipos de Active Directory>SEVERO.com>Users>Adaministrador>Restablecer contraseña

Aquí escribimos "Usuarios y equipos de Active Directory".




Una vez se reinicie le cambiamos la contraseña para evitar coincidir con algunas contraseña puestas en la instalación.


Y en este caso le cambiamos la contraseña a "AD servidor1".



Fase 2:



Entramos en el cliente y le ponemos que el servidor DNS predefinido va a ser el servidor, por lo que le ponemos la ip del servidor "192.168.0.50".



Ahora al igual que le cambiamos anteriormente el nombre y el grupo de trabajo lo vamos a adherir al dominio, le ponemos en dominio "SEVERO.com", y nos predirá un usuario "Administrador" y una contraseña "AD_servidor1", tal y como la habíamos cambiado.


Y ya estaremos adheridos, son pedirá que reiniciemos el equipo.









Al reiniciarse veremos que podemos iniciar sesión tanto de forma local o al dominio. Para poder iniciar sesión en el dominio tendremos que poner "SEVERO\nombre usuario" y para acceder de forma local "W10PCXX\nombre usuario".





Demostramos que son dos usuarios diferentes.






Ruta:

Busqueda>Usuarios y equipos de Active Directory>SEVERO.com>Computers

Aquí escribimos "Usuarios y equipos de Active Directory".



Y comprobemos en el servidor que los dos equipo están adheridos.